

www.planeta-sirius.ru

г. Москва +7 (495) 777-2345 info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск +7 (495) 600-4400 info@planeta-sirius.ru 107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2 142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Фильтр комбинированный Бриз-3001 марки A1B1E1K1HgP3 R D

Артикул: 73855 **Вид изделия:** Фильтр

Торговая марка / Бренд: БРИЗ

Вес изделия: 0.35 **Объем:** 0.002

Цена опт: 0₽



Фильтры «БРИЗ-3001» A1B1E1K1HgP3 R D — это высокоэффективные средства индивидуальной защиты органов дыхания с резьбовым соединением (Кр 40х4 ГОСТ 8762-75). Они обеспечивают комплексную защиту от широкого спектра опасных веществ и аэрозолей.

Защитные свойства Фильтры обеспечивают надежную защиту от: Органических паров и газов с температурой кипения выше 65°С Неорганических паров и газов (кроме монооксида углерода) Диоксида серы и других кислых газов Аммиака и его производных Паров ртути Различных аэрозолей (пыль, дым, туман)

Технические характеристики Параметр Значение Начальное сопротивление при 30 дм 3 /мин \leq 260 Па Сопротивление при 95 дм 3 /мин \leq 980 Па Масса фильтра \leq 500 г Температурный диапазон от -40°C до +50°C Гарантийный срок хранения 8 лет Коэффициент проницаемости \leq 0,05%

Время защитного действия Тест-вещество Концентрация (мг/дм³) Время защиты (мин) Циклогексан 3,5 70 Хлор 3,0 20 Сероводород 1,4 40

Циановодород 1,1 25 Диоксид серы 2,7 20 Аммиак 0,7 50 Пары ртути 13±1 мг/м³ 6000

Важные ограничения Запрещено использование при неизвестном составе загрязняющих веществ Не допускается применение при концентрации кислорода ниже 17%

В комплект входит: Фильтр «БРИЗ®-3001» A1B1E1K1HgP3 R D Картонная упаковка

Фильтры совместимы с маской «БРИЗ-4301М(ППМ)» категории 2

Сертификация: Соответствие ТР ТС 019/2011 Соответствие ГОСТ 12.4.235-2019 Соответствие ТУ 32.99.11-026-54598330-2024

Рекомендации по обслуживанию
После использования (если фильтр подлежит повторному применению):
Отвернуть фильтр от маски
Закрыть верхнюю и нижнюю горловины (колпачком и заглушкой)
Протереть корпус от загрязнений
Уложить в сумку для хранения

Важно! При появлении постороннего запаха или затруднения дыхания необходимо немедленно покинуть опасную зону и заменить фильтр на новый.